

Kurzanleitung Funktaster 868 SLH

- **Codeübergabe von Tastatur an Decoder/RP-Empfänger/Handsender**
 1. Tasten 1 + 3 gemeinsam drücken => es ertönen 3 Pieptöne
 2. Tasten 1 + 2 gemeinsam drücken => es ertönen 3 Pieptöne
 3. PIN / Programmiercode (5-stellig) eingeben (werksseitig 12345) => es ertönt ein langer Piepton
 4. nun den gewünschten Kanal drücken und gedrückt halten (Taste 1 / 3 / A / B)
 5. Lerntaste an Decoder/RP-Empfängerplatine drücken bzw. gewünschte Sendetaste am Handsender (Verlöschen bzw. Doppelblinker am zu lernenden Element abwarten!)

- **Code erlernen von funktionsfähigem Handsender**
 1. Sendetasten 1 + 2 gemeinsam drücken (Handsender zur Codeübergabe vorbereiten) => die LED am Handsender beginnt zu blinken
 2. die gewünschte Sendetaste am Handsender drücken und gedrückt halten
 3. PIN / Programmiercode (5-stellig) an der Funktastatur eingeben
 4. die zu lernende Kanaltaste (1 / 3 / A / B) an der Funktastatur drücken und gedrückt halten
 5. beide Geräte zusammenhalten, bis diese sich berühren
 6. langen Piepton an der Funktastatur abwarten (Code wurde übertragen)

- **Einstellen einer neuen PIN Nummer**
 1. Tasten 1 + 3 gemeinsam drücken => es ertönen 3 Pieptöne
 2. Tasten 4 + 6 gemeinsam drücken => es ertönen 3 Pieptöne
 3. PIN / Programmiercode (5-stellig) eingeben => es ertönt ein langer Piepton
 4. neuen PIN eingeben (5-stellig) => es ertönen 2 Pieptöne
 5. neuen PIN (5-stellig) zu Bestätigung erneut eingeben => es ertönt ein langer Piepton

Kanal 1,
PIN geschützt

Kanal 3,
PIN geschützt



Kanal 2,
PIN geschützt

Kanal 4,
freie Betätigung

