

PROGRAMMAZ. AVANZATA		
DISPLAY	FUNZIONE	DEFAULT
b0	COPPIA MASSIMA ALLO SPUNTO	4
br	FRENATA FINALE	05
Fs	FAIL SAFE	no
SA *	SAFE Con questa funzione è possibile abilitare o meno il test failsafe sull'ingresso SAFE	no
PF	PRELAMPEGGIO (5 s.)	no
SP	LAMPADA SPIA:	00
Ph	LOGICA FOTOCELLULE CHIUSURA:	no
oP	LOGICA FOTOCELLULE APERTURA:	no
EC	ENCODER	99
rP	RALLENTAMENTO pre-finecorsa	10 **
rA	RALLENTAMENTO post-finecorsa	02 **
PO	APERTURA PARZIALE	05
t	TEMPO LAVORO (time-out)	2.0 **
AS	RICHIESTA ASSISTENZA (abbinata alla funzione successiva):	no
nc	PROGRAMMAZIONE CICLI	00
St	STATO CANCELLO	
* valore aggiunto ** valore modificato		

PROGRAMMATION AVANCÉE		
Afficheur	Fonction	Par défaut
b0	COUPLE MAXIMUM AU DÉMARRAGE:	4
br	FREINAGE FINAL	05
Fs	FAIL SAFE:	no
SA *	SAFE Cette fonction permet d'activer ou non le test failsafe sur l'entrée SAFE	no
PF	PRE-CLIGNOTEMENT (5 s.):	no
SP	LAMPE-TEMOIN:	00
Ph	LOGIQUES PHOTOCELLULES DE FERMETURE:	no
oP	LOGIQUES PHOTOCELLULES D'OUVERTURE:	no
EC	ENCODEUR:	99
rP	RALENTISSEMENT pré-fin de course:	10 **
rA	RALENTISSEMENT post-fin de course:	02 **
PO	OUVERTURE PARTIELLE:	05
t	TEMPS DE FONCTIONNEMENT (délai d'attente)	2.0 **
AS	DEMANDE D'ASSISTANCE (associée à la fonction successive):	no
nc	PROGRAMMATION CYCLES:	00
St	ÉTAT DU PORTAIL:	
* valeur ajoutée ** valeur modifiée		

ADVANCED PROGRAMMING		
DISPLAY	FUNCTION	DEFAULT
b0	MAXIMUM TORQUE AT INITIAL THRUST	4
br	FINAL BRAKING:	05
Fs	FAIL SAFE:	no
SA *	SAFE This function allows the failsafe test to be enabled at the SAFE input	no
PF	PRE-FLASHING (5 s.):	no
SP	INDICATOR-LIGHT	00
Ph	CLOSING PHOTOCELLS LOGIC:	no
oP	OPENING PHOTOCELLS LOGIC:	no
EC	ENCODER	99
rP	Pre-limit switch DECELERATION:	10 **
rA	Post-limit switch DECELERATION:	02 **
PO	PARTIAL OPENING:	05
t	WORK TIME (time-out):	2.0 **
AS	ASSISTANCE REQUEST (combined with next function):	no
nc	CYCLE PROGRAMMING:	00
St	GATE STATUS:	
* added value ** modified value		

ADVANCED PROGRAMMING		
DISPLAY	Funktion	DEFAULT
b0	MAXIMALES ANLAUFMOMENT:	4
br	SCHLUSSBREMSUNG:	05
Fs	FAILSAFE-FUNKTION:	no
SA *	SAFE Diese Funktion aktiviert/deaktiviert den Failsafe-Test am Eingang SAFE	no
PF	VORBLINKEN (5 Sek.):	no
SP	KONTROLLAMPE	00
Ph	LOGIK PHOTOZELLEN SCHLIESSVORGANG	no
oP	LOGIK PHOTOZELLEN ÖFFNUNGSVORGANG	no
EC	ENCODER	99
rP	ABBREMSUNG vor dem Endschalter	10 **
rA	ABBREMSUNG nach dem Endschalter	02 **
PO	TEILÖFFNUNG	05
t	ARBEITSZEIT (time-out)	2.0 **
AS	KUNDENDIENSTANFORDERUNG (gekoppelt an)	no
nc	ZYKLUSPROGRAMMIERUNG:	00
St	STATUS TOR:	
* hinzugefügter Wert ** modifizierter Wert		

PROGRAMACIÓN AVANZADA		
Pantalla	Función	Por defecto
b0	PAR MÁXIMO DE ARRANQUE	4
br	FRENADO FINAL:	05
Fs	FAIL SAFE:	no
SA *	SAFE Esta función permite habilitar, si se desea, la prueba del protector Failsafe en la entrada SAFE	no
PF	PREDESTELLO (5 s.):	no
SP	LUZ TESTIGO:	00
Ph	LÓGICA FOTOCÉLULAS CIERRE	no
oP	LÓGICA FOTOCÉLULAS APERTURA	no
EC	ENCODER	99
rP	DECELERACIÓN pre-fin de carrera:	10 **
rA	DECELERACIÓN post-fin de carrera:	02 **
PO	APERTURA PARCIAL:	05
t	TIEMPO DE TRABAJO (time-out):	2.0 **
AS	SOLICITUD DE ASISTENCIA (combinada con la función sucesiva):	no
nc	PROGRAMACIÓN CICLOS:	00
St	ESTADO CANCELA:	
* valor añadido ** valor modificado		

GEAVANC. PROGRAMMERING		
Display	Funcie	Default
b0	MAX. KOPPELMOMENT:	4
br	REMMING AAN EINDE:	05
Fs	FAIL SAFE:	no
SA *	SAFE Met deze functie is het mogelijk de failsafe-test op de SAFE-ingang al dan niet in te schakelen	no
PF	VOORKNIPPERFUNCTIE (5 sec.):	no
SP	CONTROLELAMPJE:	00
Ph	LOGICA FOTOCELLEN SLUITING	no
oP	LOGICA FOTOCELLEN OPENING:	no
EC	ENCODER	99
rP	VERLANGZAMING vóór de eind-schakelaar:	10 **
rA	VERLANGZAMING na de eind-schakelaar:	02 **
PO	GEDEELTELIJKE OPENING:	05
t	WERKTIJD (time-out):	2.0 **
AS	VERZOEK ASSISTENTIE (in combinatie met de volgende functie):	no
nc	PROGRAMMERING CYCLI:	00
St	STATUS POORT:	
* toegevoegde waarde ** gewijzigde waarde		

 **IT - Per la descrizione dei singoli parametri fare riferimento all'istruzione completa della scheda elettronica**

 **EN - Refer to the complete instruction of the electronic board for the description of the single parameters**

 **DE - Die Beschreibungen der einzelnen Parameter befinden sich in den Anweisungen zur Leiterkarte**

 **FR - Pour la description de chacun des paramètres, se reporter aux instructions complètes de la fiche électronique**

 **ES - Para la descripción de cada uno de los parámetros, consulte las instrucciones completas de la tarjeta electrónica**

 **NL - Raadpleeg voor de beschrijving van de afzonderlijke parameters de volledige instructie van het elektronische schema**