

<b>PROGRAMMAZ. AVANZATA</b>		
<b>DISPLAY</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>DEFAULT</b>
b0	COPPIA MASSIMA ALLO SPUNTO	4
br	FRENATA FINALE	05
Fs	FAIL SAFE	no
SA *	SAFE Con questa funzione è possibile abilitare o meno il test failsafe sull'ingresso SAFE	no
PF	PRELAMPEGGIO (5 s.)	no
SP	LAMPADA SPIA:	00
Ph	LOGICA FOTOCELLULE CHIUSURA:	no
oP	LOGICA FOTOCELLULE APERTURA:	no
EC	ENCODER	99
rP	RALLENTAMENTO pre-finecorsa	10 **
rR	RALLENTAMENTO post-finecorsa	02 **
PO	APERTURA PARZIALE	05
t	TEMPO LAVORO (time-out)	20 **
RS	RICHIESTA ASSISTENZA (abbinata alla funzione successiva):	no
nc	PROGRAMMAZIONE CICLI	00
St	STATO CANCELLO	
* valore aggiunto ** valore modificato		







<b>PROGRAMMATION AVANCÉE</b>		
<b>Afficheur</b>	<b>Fonction</b>	<b>Par défaut</b>
b0	COUPLE MAXIMUM AU DÉMARRAGE:	4
br	FREINAGE FINAL	05
Fs	FAIL SAFE:	no
SA *	SAFE Cette fonction permet d'activer ou non le test failsafe sur l'entrée SAFE	no
PF	PRE-CLIGNOTEMENT (5 s.):	no
SP	LAMPE-TEMOIN:	00
Ph	LOGIQUES PHOTOCELLULES DE FERMETURE:	no
oP	LOGIQUES PHOTOCELLULES D'OUVERTURE:	no
EC	ENCODEUR:	99
rP	RALENTISSEMENT pré-fin de course:	10 **
rR	RALENTISSEMENT post-fin de course:	02 **
PO	OUVERTURE PARTIELLE:	05
t	TEMPS DE FONCTIONNEMENT (délai d'attente)	20 **
RS	DEMANDE D'ASSISTANCE (associée à la fonction successive):	no
nc	PROGRAMMATION CYCLES:	00
St	ÉTAT DU PORTAIL:	
* valeur ajoutée ** valeur modifiée		

<b>ADVANCED PROGRAMMING</b>		
<b>DISPLAY</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>DEFAULT</b>
b0	MAXIMUM TORQUE AT INITIAL THRUST	4
br	FINAL BRAKING:	05
Fs	FAIL SAFE:	no
SA *	SAFE This function allows the failsafe test to be enabled at the SAFE input	no
PF	PRE-FLASHING (5 s.):	no
SP	INDICATOR-LIGHT	00
Ph	CLOSING PHOTOCELLS LOGIC:	no
oP	OPENING PHOTOCELLS LOGIC:	no
EC	ENCODER	99
rP	Pre-limit switch DECELERATION:	10 **
rR	Post-limit switch DECELERATION:	02 **
PO	PARTIAL OPENING:	05
t	WORK TIME (time-out):	20 **
RS	ASSISTANCE REQUEST (combined with next function):	no
nc	CYCLE PROGRAMMING:	00
St	GATE STATUS:	
* added value ** modified value		

<b>ADVANCED PROGRAMMING</b>		
<b>DISPLAY</b>	<b>Funktion</b>	<b>DEFAULT</b>
b0	MAXIMALES ANLAUFMOMENT:	4
br	SCHLUSSBREMSUNG:	05
Fs	FAILSAFE-FUNKTION:	no
SA *	SAFE Diese Funktion aktiviert/deaktiviert den Failsafe-Test am Eingang SAFE	no
PF	VORBLINKEN (5 Sek.):	no
SP	KONTROLLAMPE	00
Ph	LOGIK PHOTOZELLEN SCHLIESSVORGANG	no
oP	LOGIK PHOTOZELLEN ÖFFNUNGSVORGANG	no
EC	ENCODER	99
rP	ABBREMSUNG vor dem Endschalter	10 **
rR	ABBREMSUNG nach dem Endschalter	02 **
PO	TEILÖFFNUNG	05
t	ARBEITSZEIT (time-out)	20 **
RS	KUNDENDIENSTANFORDERUNG (gekoppelt an)	no
nc	ZYKLUSPROGRAMMIERUNG:	00
St	STATUS TOR:	
* hinzugefügter Wert ** modifizierter Wert		

PROGRAMACIÓN AVANZADA		
Pantalla	Función	Por defecto
b0	PAR MÁXIMO DE ARRANQUE	4
br	FRENADO FINAL:	05
Fs	FAIL SAFE:	no
SA *	SAFE Esta función permite habilitar, si se desea, la prueba del protector Failsafe en la entrada SAFE	no
PF	PREDESTELLO (5 s.):	no
SP	LUZ TESTIGO:	00
Ph	LÓGICA FOTOCÉLULAS CIERRE	no
oP	LÓGICA FOTOCÉLULAS APERTURA	no
EC	ENCODER	99
rP	DECELERACIÓN pre-fin de carrera:	10 **
rR	DECELERACIÓN post-fin de carrera:	02 **
P0	APERTURA PARCIAL:	05
t	TIEMPO DE TRABAJO (time-out):	20 **
RS	SOLICITUD DE ASISTENCIA (combinada con la función sucesiva):	no
nc	PROGRAMACIÓN CICLOS:	00
St	ESTADO CANCELA:	
* valor añadido ** valor modificado		

GEAVANC. PROGRAMMERING		
Display	Funcie	Default
b0	MAX. KOPPELMOMENT:	4
br	REMMING AAN EINDE:	05
Fs	FAIL SAFE:	no
SA *	SAFE Met deze functie is het mogelijk de failsafe-test op de SAFE-ingang al dan niet in te schakelen	no
PF	VOORKNIPPERFUNCTIE (5 sec.):	no
SP	CONTROLELAMPJE:	00
Ph	LOGICA FOTOCELLEN SLUITING	no
oP	LOGICA FOTOCELLEN OPENING:	no
EC	ENCODER	99
rP	VERLANGZAMING vóór de eind-schakelaar:	10 **
rR	VERLANGZAMING na de eind-schakelaar:	02 **
P0	GEDEELTELIJKE OPENING:	05
t	WERKTIJD (time-out):	20 **
RS	VERZOEK ASSISTENTIE (in combinatie met de volgende functie):	no
nc	PROGRAMMERING CYCLI:	00
St	STATUS POORT:	
* toegevoegde waarde ** gewijzigde waarde		

-  **IT** - Per la descrizione dei singoli parametri fare riferimento all'istruzione completa della scheda elettronica
-  **EN** - Refer to the complete instruction of the electronic board for the description of the single parameters
-  **DE** - Die Beschreibungen der einzelnen Parameter befinden sich in den Anweisungen zur Leiterkarte
-  **FR** - Pour la description de chacun des paramètres, se reporter aux instructions complètes de la fiche électronique
-  **ES** - Para la descripción de cada uno de los parámetros, consulte las instrucciones completas de la tarjeta electrónica
-  **NL** - Raadpleeg voor de beschrijving van de afzonderlijke parameters de volledige instructie van het elektronische schema